

Контроллеры серии SL позволяют просматривать/изменять/сбрасывать с помощью передатчика основные настройки и имеют для этого удобное двухуровневое меню.

В режиме программирования у Вас есть возможность как просматривать, так и изменять настройки контроллера.


Вы не ограничены временем - всегда можно вернуться к необходимому параметру и изменить его настройки.

При перемещении по меню осуществляется световая и звуковая индикация режимов.

Для звуковой индикации необходим подключенный мотор.
Для выхода из режима просмотра и изменения настроек необходимо перевести ручку газа в середину и отключить аккумулятор.

1. Калибровка рабочего диапазона ручки газа для режима "калиброванный":


1. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум.
2. Подключить к контроллеру ходовой аккумулятор, дождаться мелодии.
3. Перевести ручку газа в середину, дождаться мелодии.
4. Перевести ручку газа в минимум и дождаться мелодии - диапазон откалиброван.



"МЕНЮ 1" - основные настройки:



"МЕНЮ 2" - дополнительные настройки:



Заводские настройки, а так же настройки контроллера после сброса выделены жирным шрифтом.

Для изменения пользовательских режимов, обновления ПО контроллера, редактирования/загрузки кривых газа и мелодий необходим Markus USB-cable и ПК с требуемым программным обеспечением.